

Open Graphic Navigator Logiciel de surveillance et de contrôle des annonces



Connexion d'OpenGN Phase Il au Secutron MR-2200 avec l'adaptateur NET232

LT-6092 Rev.0 May 2015





Table des matières

1.0	Avant de commencer 4	
2.0	Connecter l'adaptateur NET232 au MR-2200 5	
3.0	Configurer l'adaptateur NET2327	
3.1	Installer l'application DeviceInstaller7	
3.2	Configurer l'adaptateur NET3238	
4.0	Configurer l'OpenGN 12	
4.1	Configurer la tâche 12	
4.2	Exporter le fichier de configuration au format .txt	
4.3	Convertir le fichier de configuration du format .txt au format .xml 15	
4.4	Importer le fichier de configuration .xml dans l'OpenGN 16	
5.0	Configurer l'adaptateur XML 19)
5.1	Configurer l'adaptateur XML en utilisant une connexion TCP/IP 19)
6.0	Aide au dépannage 22	
6.1	La destination dans l'adaptateur XML est rouge 22	
6.2	Rétablissement des paramètres par défaut 22	



1.0 Avant de commencer

Ce manuel décrit comment connecter OpenGN Phase II à un Secutron MR-2200 en utilisant l'adaptateur NET232.

Le KIT OGN-NET232 contient les composants suivants :

- Adaptateur série vers Ethernet Gridconnect NET232
- CD Gridconnect
- Deux câbles RS-232, dont un modifié pour se connecter au MR-2200

Vous avez également besoin de :

- L'application Modul-R Human Interface (MHI), version 22.0f ou ultérieure
- L'application Secutron_ConfigXML
- Clé de licence OpenGN CodeMeter

Ce manuel comporte les étapes suivantes :

- 1. Connectez l'adaptateur NET232 au MR-2200.
- 2. Configurez l'adaptateur NET232.
- 3. Configurez OpenGN.
- 4. Configurez l'adaptateur XML.

Suivez les instructions ci-dessous pour réaliser ces étapes.



2.0 Connecter l'adaptateur NET232 au MR-2200

Ce chapitre explique comment connecter 4 composants :

- MR-2200
- Adaptateur NET232
- Adaptateur XML (installé avec OpenGN)
- OpenGN (sur le même ordinateur que l'adaptateur XML)

L'adaptateur NET232 communique entre le MR-2200 et l'adaptateur XML.

1. Connectez l'adaptateur NET232 série vers Ethernet au câble RS-232 modifié. Utilisez le câble RS-232 supplémentaire comme extension si nécessaire.



Note: La longueur du câble série, y compris les rallonges, ne doit pas dépasser 20 pieds.

 Connectez les trois fils du câble RS-232 modifié au port RS-232-1 du MR-2200. Voir la figure 1.



Figure 1 Connexion de l'adaptateur NET232 au MR-2200



Note: Si les couleurs des fils ne correspondent pas à celles de la figure 1, utilisez un multimètre pour vérifier les épingles.



- 3. Connectez les bornes d'alimentation de l'adaptateur NET232 aux bornes d'alimentation auxiliaire du MR-2200.
- 4. Connectez un câble Ethernet de l'adaptateur NET232 au même réseau que celui auquel l'ordinateur de l'adaptateur XML est connecté.
- 5. Passez à la section 3.0 à la page 7.



3.0 Configurer l'adaptateur NET232

3.1 Installer l'application DeviceInstaller

- 1. Insérez le CD Gridconnect dans l'ordinateur adaptateur XML.
- 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Aller à la page du logiciel.



Figure 2 Aller à la page du logiciel

3. Cliquez sur Installateur périphérique. Suivez les instructions pour installer le logiciel DeviceInstaller.



Figure 3 Installateur périphérique



3.2 Configurer l'adaptateur NET323

- 1. Assurez-vous que l'ordinateur est connecté à l'adaptateur NET323 à l'aide d'un câble Ethernet.
- 2. Ouvrez le programme DeviceInstaller.
- 3. Cliquez sur le bouton Rechercher.

Le programme DeviceInstaller affiche tous les appareils Gridconnect connectés au réseau. L'adaptateur NET323 apparaît dans le panneau de droite.

4. Identifiez l'adaptateur correct à l'aide de l'adresse matérielle. L'adresse matérielle de l'adaptateur est imprimée sur celui-ci.

🖉 Lantronix DeviceInstaller 44.0.0						
File Edit View Device Tools Help						
🔎 Search 🤤 Exclude 🛭 🗞 Assign IP						
Lantronix Devices - 3 device(s)	Name	User Name	User Group	IP Address	Hardware Address	Status
Local Area Connection (10.10.8.117)	📽 xPort-03/04	NET485		10.10.8.34	00-20-4A-EB-49-41	Online
	##xPort-03/04	NET485		10 10 8 35	00-20-4A-DR-44-35	Online
	≌ xPort-03/04	NET232		10.10.8.37	00-20-4A-DB-55-3B	Online

Figure 4 Fenêtre de DeviceInstaller montrant l'adaptateur NET323

- 5. Double-cliquez sur l'adaptateur NET323.
- 6. Cliquez sur l'onglet **Configuration Web**.
- 7. Cliquez sur l'icône 📷 à l'extrême droite de la fenêtre de Configuration Web.



Figure 5 Configuration Web de DeviceInstaller

Une fenêtre de navigateur s'ouvre et montre la configuration de l'adaptateur NET323.



8. Cliquez sur OK dans la fenêtre Nom d'utilisateur et mot de passe.

9. Cliquez sur F	(eseau a gaucne.
<u>۵</u>	Network Settings
Network	
Server	Network Mode: Wired Only 🔻
Serial Tunnel	IP Configuration
Hostlist	Obtain IP address automatically
Channel 1	Auto Configuration Methods
Serial Settings	
Connection	BOOTE: Enable Disable
Trigger 1	DHCP: Enable Disable
Trigger 7	AutoIP: Enable Disable
Trigger 3	
Configurable Pins	DHCP Host Name:
Apply Settings	Use the following IP configuration:
	IP Address. 169.254.56.210
Apply Defaults	Subnet Mask: 255.255.0.0
	Default Gateway: 0.0.0.0
	DNS Server
	DNS Server. 0.0.0.0
	Ethernet Configuration
	Auto Negotiate
	Speed: 100 Mbps 10 Mbps
	Duplex:
	OK

Dá à

Figure 6 Paramètres réseau de l'adaptateur NET323

10. Sélectionnez Utiliser la configuration IP suivante et saisissez les paramètres de configuration IP pour l'adaptateur NET323. Consultez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.

Note: Pour assurer une connexion constante à l'OpenGN, vous devez attribuer une adresse IP statique à l'adaptateur NET323.

- 11. Cliquez sur OK en bas de la fenêtre.
- OK
- 12. Cliquez sur Appliquer les paramètres à gauche.

Apply Settings

13. Attendez que les paramètres soient appliqués.



Cliquez sur Paramètres de série sur la gauche.

₩ 1	Serial Settings
etwork erver erial Tunnel	Channel 1
Hostilist Iannel 1 Serial Settings Connection nail Frigger 1	Port Settings Flow Control: None Protocol: RS232 ▼ Baud Rate: 9600 ▼ Data Bits: 8 ▼ Parity: None ▼
Frigger 2 Frigger 3 onfigurable Pins oply Settings oply Defaults	Pack Control ✓ Enable Packing Idle Gap Time: 52 msec ▼ Match 2 Byte Sequence: ③ Yes ● No Match Bytes: 0x 00 0x 00 Match Bytes: 0x 00 0x 00 Send Trailing Bytes: ● None ◎ One ◎ Two
	Flush Mode Flush Input Buffer With Active Connect: Yes With Passive Connect: Yes Vestor With Passive Connect: Yes No At Time of Disconnect: Yes Yes No

Figure 7 Paramètres série de l'adaptateur NET323

15. Saisissez les informations suivantes :

Protocole	RS-323
Débit en bauds	9600
Activer l'empaquetage	Cochez cette case
Temps d'inactivité	52 msec
Correspondance avec la séquence de 2 octets	Non
Envoi immédiat de la trame	Non
Envoi des octets de fin	Aucun

- 11. Cliquez sur OK en bas de la fenêtre.
- 12. Cliquez sur **Appliquer les paramètres** à gauche.

Apply Settings

OK

13. Attendez que les paramètres soient appliqués.



	Co	nnection Settings
etwork		
erver	Channel 1	
erial Tunnel	Connect Protocol	
Hostlist		
anner 1 Serial Settings		
Connection	Connect Mode	
nail	Passive Connection:	Active Connection:
Trigger 1	Accept	
Trigger 2 Trigger 3	Incoming: Yes	Active Connect: None
onfigurable Pins	Password Required: O Yes O No	Start Character: 0x 0D (in Hex)
ply Settings	Password:	Modem Mode: None
	Modem Escape Sequence Pass Through: • Yes C Endpoint Configuration:	No Show IP Address After RING: Yes No
	Local Port: 14000	Auto increment for active connect
	Remote Port: 0	Remote Host: 0.0.0.0
	Common Options:	
	Telnet Com Port Cntrl: Disable 🔻	Connect Response: None
	Terminal Name: Ho	Use © Yes
	Disconnect Mode	
	On Mdm_Ctrl_In Drop: O Yes No	Hard Disconnect.
		Inactivity Timeout: 0 : 0 (mins : secs)
	Check EOT (Ctri-D): Yes No	

19. Cliquez sur **Connexion** à gauche.

Protocole	TCP
Port local	14000

- 11. Cliquez sur OK en bas de la fenêtre.
- 12. Cliquez sur **Appliquer les paramètres** à gauche.

Apply Settings

OK

13. Attendez que les paramètres soient appliqués.



4.0 Configurer l'OpenGN

Pour configurer l'OpenGN, vous devez :

- 1. Configurer la tâche.
- 2. Exporter le fichier de configuration au format .txt à l'aide de l'application MHI.
- 3. Convertir le fichier de configuration du format .txt au format .xml en utilisant l'application Secutron_ConfigXML.
- 4. Importer le fichier de configuration dans OpenGN.

Suivez les instructions ci-dessous pour réaliser ces étapes.

4.1 Configurer la tâche

Vous avez besoin de :

- L'application Modul-R Human Interface (MHI), version 22.0f ou ultérieure
- Connectez le MR-2200 à l'ordinateur sur lequel est installée l'application configurateur MHI.
- 2. Dans l'application ICM, ouvrez la tâche pour le panneau MR-2200.
- 3. Cliquez sur Système -> Modifier.

La fenêtre d'édition s'affiche.

	Editing Job 1			
	Last edited: Wed Nov 2 Verified: No, Compress	26 2014 11:01 sed: No		<u>E</u> xit
	Bell System	Evac	Language	<u>P</u> anels
ļ	Alert Subsequent Alarm	Steady 💽 Waterflow	English 💽 🚽	<u>S</u> witches
	First Stage 📃	Silenceable 🗾 💌	First 💌	<u>G</u> roups
	Resound		Disconnects Local	Map
	System Message	🔽 Enforce Loca	al LED Rules	<u>V</u> erify List
		Allow Comple	ex Releaser Definitions up Association checking	Settings
		□ <u>O</u> bserve Day	vlight Savings Time	Master ID:
	System Banner		2261	
	Non-Latching Mode	Alarm List Mode Master	Common Relays	•

Figure 8 La fenêtre d'édition

4. Cliquez sur le bouton Panneaux.



La fenêtre Panneaux s'affiche.

Panels MR-2200 Fire Panel ID:2	
Panel 002 MB-2200 Fire Panel	Exit
	Add Panel
	Delete Panel
Mode Message	Input Circuits
	Internal Circs
	More Info
Port 3: PC connect	Change Type
Uutputs: 1:not assigned	Change ID
2:not assigned	Map
	Verify List
Options Outputs IDs Supervised Local Ann. LED Cnt: 0 💌	

Figure 9 La fenêtre Panneaux

- 5. Dans le menu Port 3, sélectionnez Connexion PC.
- 6. Cliquez sur **Quitter** et envoyez la tâche au panneau.

4.2 Exporter le fichier de configuration au format .txt

1. Dans l'application ICM, cliquez sur **Système -> Exporter**.

System	n Help	
v	ïew	F5
E	dit	
R	eport	
D	ownload)	
V	erify	
E	xport	



La fenêtre Exporter le système s'affiche.



2. Sélectionnez **OpenGN**, puis cliquez sur **Exporter**.

Export System	×			
Export current system to an output file:				
Format				
Open GN 🔹				
Export	Cancel			

Figure 11 Type de fichier OpenGN

4. Cliquez sur Oui.

MHI		
2	Export will create the file: Demo 2013 ver 2.txt. Do you wish to continue	
	<u>Y</u> es <u>N</u> o	

Figure 12 Confirmation du fichier d'exportation



4.3 Convertir le fichier de configuration du format .txt au format .xml

Vous avez besoin de :

- L'application Secutron_ConfigXML
- 1. Ouvrez l'application Secutron_ConfigXML.

Secutron_ConfigXML					2 X
Secut	tron To O	penGN XML	Converter		V 2.1
Job File Path: C:/MR2200_	OpenGN.txt				Choose File
Job Tag :	Test				
Job Unique Id :	Test1				
Job Version :	1			Con	vert
Exclude Non-Restora	ble Objects				
Include	Tag	Circuit No.	Address	Configuration	•
Netwo	vork Verify	50	000	Trouble	
Print	er Port	55	000	Trouble	
☑ Line	1 Trouble	56	001	Trouble	
▼ Failu	re to Com	56	002	Trouble	
☑ Line	2 Trouble	56	003	Trouble	
Failu	re to Com	56	004	Trouble	-

Figure 13 Le convertisseur Secutron vers OpenGN XML

2. Saisissez les informations suivantes.

Chemin d'accès au fichier de la tâche	Sélectionnez le fichier .txt que vous avez créé au point 4.2.	
Étiquette de la tâche	Une description de la tâche.	
ld unique de la tâche	Un nom pour identifier la tâche. Vous pouvez le définir vous- même. Notez-le ; vous en aurez besoin plus tard.	
Version de la tâche	La version de la tâche. Vous pouvez la définir vous-même. Notez-le ; vous en aurez besoin plus tard.	
Exclure les objets non restaurables	Cochez cette case pour ignorer les événements provenant de dispositifs d'état du système qui ne sont pas restaurables, par exemple les problèmes de batterie faible. Les dispositifs d'état du système restaurables peuvent également être exclus ou inclus individuellement en sélectionnant les cases à cocher dans la colonne Inclure.	

i

Note: Notez l'**Id unique de la tâche** et la **version de la tâche**. Vous en aurez besoin plus tard.

3. Cliquez sur le bouton **Convertir**. Enregistrez le fichier .xml en indiquant un nom et un emplacement.



4.4 Importer le fichier de configuration .xml dans l'OpenGN

- 1. Transférez le fichier de tâche XML que vous venez de sauvegarder sur l'ordinateur sur lequel tourne OpenGN.
- 2. Insérez la clé de licence OpenGN CodeMeter dans l'ordinateur.
- 3. Démarrez OpenGN.

La fenêtre de connexion s'affiche.

Login :	Admin V
Password :	
	OK Cancel
Enter 1	your login and Password.

Figure 14 Fenêtre de connexion

- 4. Sélectionnez l'utilisateur dans le menu Connexion.
- 5. Saisissez le mot de passe.
- 6. Cliquez sur OK.

La fenêtre d'affichage principal de l'OpenGN apparaît.

03/02/2011 02:18:40 PM	Mircom ES HQ									DE	MO
Disconnected Please ensure that the panels are connected.											
Cluk Here for more Details Building Office	-										
Floor 1	Ţ										
OPEN GRAPHIC NAVIGATOR			<u> </u>							4	
Event Simulator	ID Time Device Desc	ription Device Type	Event Type	Event Description	Building	Floor	Job	Node	CPU [I	.00p	COM [®] Addr
Image: Construction Image: Construction											
Evit About Config.											

Figure 15 Fenêtre d'affichage principale de l'OpenGN

7. Cliquez sur le bouton **Configuration** dans la fenêtre d'affichage principale. Cliquez sur Oui pour confirmer que vous voulez entrer dans la section de configuration.

La fenêtre de configuration s'affiche.



Cliquez sur le bouton **Paramètres** dans le coin inférieur droit de la fenêtre de configuration.
 La fenêtre Paramètres du programme principal s'affiche.



Figure 16 Réglages du programme principal

9. Cliquez sur l'onglet **Paramètres** du panneau.

La fenêtre Paramètres du panneau s'affiche.

	Panal		
Panel Settings	Select Panel:	Hebrew demo dec	Delete
Campus Settings			
Display Settings	Panel Details		
Icon Settings	Panel Guid:	9dd09897902444edbf6d2d26a7195c1a	
	Version Guid:	dd5ddcd8794b4219afe329ce155b67c9	
Object Type Settings	Manufacturer:	MGC	
Event Log Settings	Description:	Network-based Addressable FACP	
	Model:	FX-2000N	
Email Notification Settings	Panel URL:	http://www.mircomgroup.com	
Database Settings	Job Type:	Control	
Connection Settings	Panel Configuration -		
Users Cattings	Import XML:		
Users settings			Browse
		efault icons	
			Import XML
			Close



10. Cliquez sur **Parcourir** dans la section Configuration du panneau, puis accédez au fichier de tâche.



11. Sélectionnez **Auto-associer les icônes par défaut** si vous souhaitez associer les icônes des objets aux images d'icônes système existantes.

i

Note: Si vous importez une nouvelle version d'un fichier de tâche précédemment importé, décochez la case **Auto-associer les icônes par défaut**. Dans le cas contraire, tous les paramètres personnalisés que vous avez définis pour les icônes seront effacés.

- 12. Cliquez sur Importer XML.
- 13. Cliquez sur **Oui**.

The Job detected already exists in the database, and is associated with the same number of fire objects.
Yes No

Figure 18 Mise à jour de la boîte de confirmation de la tâche

Un message indiquant que l'importation a réussi s'affiche.

a. Cliquez sur Fermer.



5.0 Configurer l'adaptateur XML

L'adaptateur XML assure la communication entre le MR-2200 et l'OpenGN.

5.1 Configurer l'adaptateur XML en utilisant une connexion TCP/IP

1. Ouvrez l'adaptateur XML.



Figure 19 Adaptateur XML

2. Cliquez sur le bouton +. 🕂

La fenêtre Configuration de l'adaptateur s'affiche.

Source	
Type:	Connection String:
Secutron Ethernet	192.168.0.1:14000:JobIDHere:Job_Version
Destination Destination IP Destination Port itore And III III III	Add/Edit Destination Destination IP: 127.001_ Destination Port: 1209_ Store And Forward Events: OK Cancel
Command Connection	Incoming Command IP: Port:
	127.001 1309_
Optional Configuration Auto Start Adapter When XML Adapter starts.	
Command Button Start Clear	Save

Figure 20 Fenêtre de configuration de l'adaptateur



3. Saisissez les informations suivantes.

Type Connexion Chaîne		Secutron Ethernet La chaîne de connexion se compose de 4 éléments d'information séparés par des deux points :			
		 L'adresse IP de l'adaptateur NET323 : vous l'avez attribuée dans la section 3.2 à la page 8. 			
		• Le port : 14000			
		 Id unique de la tâche : l'Id unique de la tâche que vous avez créé à la section 4.3 à la page 15. 			
		 Version de la tâche : la version de la tâche que vous avez créée à la section 4.3 à la page 15. 			
		Par exemple, si l'adresse IP est 10.10.8.37 , l'identifiant unique de la tâche est Job1 et la version de la tâche est 1 , tapez			
		10.10.8.37:14000:Job1:1			
	4. Cliquez sur le b suivantes :	outon vert 🕂 à côté de Destination, puis fournissez les informations			
I	P de destination	L'adresse IP de l'ordinateur OpenGN. Si l'adaptateur XML et l'OpenGN sont sur le même ordinateur, utilisez 127.0.0.1.			
Port de destination Événements de stockage et de transfert		1209			
		Si cette case est cochée, l'adaptateur XML stockera les événements s'il ne peut pas se connecter à l'OpenGN. La prochaine fois qu'il se connectera à l'OpenGN, il enverra tous les événements qu'il a stockés.			

Destination		Add/Edit Destinatio	n			
Destination IP	Destination Port	itore And Forward	_			
				Destination IP:	127.001	
			/	Destination Port:	1209_	
			×	Store And Forward	Events:	
•	III	Þ			OK Cancel	

Figure 21 Destination

5. Sous Connexion de commande, fournissez les informations suivantes :

Commande entrante IP	L'adresse IP de l'ordinateur sur lequel se trouve l'adaptateur XML.
Port	1309. Il doit s'agir d'un port différent de celui indiqué ci-dessus.

Command Connection	Incoming Command IP:	Port:
	127.001_	1309_



Figure 22 Connexion de commande

- 6. Cliquez sur **Démarrer l'adaptateur au démarrage de l'adaptateur XML** si vous voulez que l'adaptateur XML se connecte automatiquement avec ces paramètres lorsqu'il démarre.
- 7. Cliquez sur Enregistrer.
- 8. Cliquez sur Démarrer.

Lorsque l'OpenGN est connecté, l'icône à côté de **Chaîne de connexion** passe du rouge au vert, et la destination devient verte.

Source					
Type:	Connection String:				
Secutron Ethernet 🔹	10.10.8.189:14000:MR21005Modu	les:03			
Destination Destination IP Destination Port itore A 1 127.0.0.1 1209 No 4 III Command Connection Vert	Add/Edit Destination IP: Destination Por Store And Forw	ation 127.0.0.1 Vert t: 1209 vard Events: OK Cancel			
	Incoming Command IP:	Port:			
	127.0.0.1	1309			
Optional Configuration Auto Start Adapter When XML Adapter starts,					
Command Button					
Stop Clear		Save Close			

Figure 23 L'adaptateur XML montrant une connexion

9. Démarrez OpenGN.



6.0 Aide au dépannage

6.1 La destination dans l'adaptateur XML est rouge

Si l'icône à côté de Chaîne de connexion est verte et que la Destination est rouge, cela signifie qu'il y a un problème de câblage.

Source						
Type:	Connection String:					
Secutron Ethernet	10.10.8.189:14000:MR21005Modules:03					
Destination	T .					
Destination IP Destination Port Store A	Add/Edit Destination					
1 127.0.0.1 1209 No	Destination IP: Vert					
	Destination Port:					
T T	Store And Forward Events:					
<	OK Cancel					
Red						
Command Connection	Incoming Command IP: Port:					
	127.0,0,1 1309_					
Optional Configuration						
Auto Start Adapter When XML Adapter starts.						
Command Button						
Stop Clear	Save Close					

Figure 24 L'adaptateur XML présente un problème de câblage

Voir la figure 1 à la page 5 pour le câblage correct.

Utilisez une sonde de multimètre pour vous assurer que vous connectez les bonnes épingles.

6.2 Rétablissement des paramètres par défaut

Si vous rencontrez des problèmes, il est souvent utile de restaurer les paramètres par défaut de l'adaptateur NET323 et de le configurer à nouveau.

Note: Le rétablissement des paramètres par défaut ne modifie pas l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

1



1. Ouvrez le programme DeviceInstaller.

2. Cliquez sur le bouton Rechercher.

Le programme DeviceInstaller affiche tous les appareils Gridconnect connectés au réseau. L'adaptateur NET323 apparaît dans le panneau de droite.

2 Lantronix DeviceInstaller 4.4.0.0						• X
File Edit View Device Tools H	elp					
🔎 Search \ominus Exclude 🔇 Assign IP						
Loral Area Connection (10.10.8.117)	Name	User Name	User Group	IP Address	Hardware Address	Status
	** xPort-03/04	NET485		10.10.8.34	00-20-4A-EB-49-41	Online
	Server 103/04	NET232		10.10.8.37	00-20-4A-DB-55-3B	Online

Figure 25 Fenêtre de DeviceInstaller montrant l'adaptateur NET323

- 3. Double-cliquez sur l'adaptateur NET323.
- 4. Cliquez sur l'onglet Configuration Web.
- 5. Cliquez sur l'icône 📷 à l'extrême droite de la fenêtre de configuration Web.

22 Lantronix DeviceInstaller 4.4.0.0		- 0 X
<u>File Edit View Device Tools H</u> e	lelp	
🔎 Search 🖨 Exclude 🔍 Assign IP 🚳 U	Upgrade	
Lantronix Devices - 3 device(s)	Device Details Web Configuration Telnet Configuration	
Encel Area Connection (10.10.8.117)	C D Address: http://10.10.8.37:80	
E 428 xPor-03/04 - fimware v6.6.0.2 10.108.34 ≥ 10.108.35 10.108.37		
۰ III ا	Please press the Go button to navigate to the device.	
Ready		:

Figure 26 Configuration Web de DeviceInstaller

Une fenêtre de navigateur s'ouvre et montre la configuration de l'adaptateur NET323.

- 6. Cliquez sur **OK** dans la fenêtre Nom d'utilisateur et mot de passe.
- 7. Dans la fenêtre de configuration NET323, cliquez sur le bouton Appliquer les valeurs par défaut. Apply Defaults
- 8. Attendez que l'adaptateur NET323 redémarre.

Note: Le rétablissement des paramètres par défaut ne modifie pas l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

9. Suivez les instructions de la section 3.2 à la page 8 pour configurer l'adaptateur.