

LT-1111 Instructions pour le remplacement de la batterie du TX3

Pour remplacer la batterie CMOS de la carte MD-989 Atom PC, suivez les étapes et referrez-vous à la figure ci-dessous.

1. Retirez le fil de la batterie de la carte MD-989 Atom PC en maintenant la carte vers le bas et en tirant vers le haut sur le fil de la batterie.
2. Retirez la batterie de l'appareil en la décollant de son emplacement. Le matériau adhésif doit se détacher avec la batterie.
3. Connectez la nouvelle batterie de remplacement à la connexion clé de la batterie sur la carte Atom PC.
4. Placez la batterie avec le matériau adhésif sur le côté du châssis, aussi loin que possible de la carte Atom. La position idéale est la plus proche du bas du châssis tel qu'il est installé.

