




Caractéristiques

- Microphone d'interface audio et contrôle
- Stockage de messages d'évacuation et d'alerte, et d'autres messages et tonalités
- Jusqu'à 30 minutes de messages ou tonalités
- Plaques de borne amovibles
- Installation dans le porte-carte QMB-5000N ou dans le bâti principal FX-MNS
- Compatible avec les panneaux FX-4000N de la série Flex-Net

Description

Le module réseau de contrôle audio ANC-4000 offre un microphone d'interface audio et un contrôle du système réseau, et peut stocker jusqu'à 30 minutes de messages d'alerte ou d'évacuation ainsi que d'autres messages et tonalités. Le ANC-4000 s'installe sur une plaque dans le porte-carte audio QMB-5000N ou dans le bâti principal FX-MNS. Le TNC-5000 peut être fixé au module ANC-4000.

Compatible avec les panneaux FX-4000N de la série Flex-Net.

Consommation de courant

Tension de fonctionnement normale	Ampères
Courant de veille	255 mA
Courant d'alarme	265 mA

Renseignements de commande

Modèle	Description
ANC-4000	Module réseau de contrôle audio



NYC
Fire Dept



Canada

25 Interchange Way, Vaughan, ON L4K 5W3
Tél: (905) 660-4655 | Téléc: (905) 660-4113

États-Unis

4575 Witmer Industrial Estates, Niagara Falls, NY 14305
Sans frais: (888) 660-4655 | Téléc. sans frais: (888) 660-4113

www.mircom.com



CETTE INFORMATION EST UNIQUEMENT À DES FINS DE COMMERCIALISATION ET N'EST PAS CONÇUE POUR DÉCRIRE LES PRODUITS TECHNIQUEMENT.

Pour des informations techniques complètes et précises sur les performances, l'installation, les tests et la certification, reportez-vous à la documentation technique. Ce document contient la propriété intellectuelle de Mircom. L'information est sujette à modification par Mircom sans préavis. Mircom ne représente ni ne garantit l'exactitude ou l'exhaustivité. Toutes les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

CATALOG NUMBER **5342F**

Rév. 1