



UIMA4

Description

L'UIMA4 est une interface de configuration pour les panneaux FleX-Net^{MD}, FA-300, FX-350, FX-2000, FX-3500, FX-3318, QX-5000, UDACT-300, MR-2300, MR-2350 et MMX.

Le câble plat de l'UIMA4 peut être débranché et remplacé.


Interface

L'interface UIMA4 comprend trois connecteurs.


- Connecteur série mâle à 9 broches pour connecter l'UIMA4 au câble série mâle/femelle à 9 broches, puis au port série RS-232 sur certains produits
- Connecteur femelle USB B pour connecter l'UIMA4 au câble mâle USB A à B, puis à l'ordinateur
- Connecteur femelle à 10 broches pour connecter l'UIMA4 au port de configuration ou pour déboguer l'interface sur certains produits



Connecteur série mâle à 9 broches



Connecteur femelle USB B




Connecteur femelle à 10 broches

Caractéristiques

- Pour configurer les panneaux suivants :
 - FleX-Net^{MD}
 - FA-300
 - FX-350
 - FX-2000
 - FX-3500
 - FX-3318
 - QX-5000
 - UDACT-300
 - MR-2300
 - MR-2350
 - MMX
- Pour une utilisation avec le FleX-Net^{MD} MP Upgrade Wizard
- Comprend un câble de remplacement à 10 broches

Câble plat de remplacement



Renseignements de commande

Modèle	Description
UIMA4	Interface pour la configuration des panneaux d'incendie de MGC
RPL-WC-25022	Câble plat de remplacement pour l'UIMA4 (ensemble de 3)
MGC-CONFIG-KIT4	Ensemble de configuration de panneau d'incendie avec UIMA4