

Note au client:

La configuration d'usine pour l'appareil principal MD-764 est configurée pour accommoder l'écran MD-1007 **UNIQUEMENT.**

Si l'ancien écran MD-644 doit être installé, le MD-764 doit être reconfiguré.

Cette opération peut être effectuée à l'aide du configurateur du logiciel.