

LT-6084 Installation de RB-FA1000MB

Ce document décrit comment retirer l'ancienne carte mère et installer la carte de remplacement RB-FA1000MB.

Attention : Pour éviter d'endommager les planches, tenez-les toujours par les bords.

1. Mettre l'appareil hors tension.
2. Déconnectez le pont, la résistance et le fil de terre de la carte.
3. Retirer la carte.
4. Fixer la carte de remplacement au châssis.
5. Connecter le fil de terre.
6. Connectez le fil de pont rouge positif à BDG+ et connectez le fil de pont noir négatif à BDG-.
7. Connecter les fils de la résistance à P11 et P12.

