


TX3 Nano Instructions d'utilisation pour les résidents



- **Défilement vers le haut et défilement vers le bas** : Appuyez sur cette touche pour faire défiler la liste des résidents vers le haut ou vers le bas. Maintenez cette touche enfoncée pour faire défiler rapidement la liste.
- **Appeler, raccrocher et sélectionner** : Appuyez sur cette touche pour appeler le résident sélectionné. Appuyez à nouveau sur cette touche pour couper l'appel. Appuyez sur cette touche pour sélectionner un groupe ou un sous-groupe de résidents.
- **Accueil et arrière** : Appuyez sur cette touche pour passer au début de la liste des résidents. Lorsque les résidents sont regroupés, appuyez à nouveau sur cette touche pour passer au sous-groupe ou au groupe qui les entoure.

Répondre à un appel depuis le TX3 Nano

Le TX3 Nano fonctionne avec votre téléphone existant. Votre invité sélectionne votre nom dans le répertoire électronique du TX3 Nano, ce qui fait sonner votre téléphone.

Lorsque vous répondez à votre téléphone, vous êtes en communication avec votre invité.

Déverrouiller la porte principale

- Appuyez sur la touche **9** du clavier de votre téléphone (sauf si cette touche a été modifiée par l'administrateur du système).

Refuser l'entrée

- Raccrochez **ou** appuyez sur la touche **4** du clavier de votre téléphone.