



BB-5008



BB-5014

Description

Les boîtiers de contrôle de lobby BB-5008 et BB-5014 de Mircom sont compatibles avec la série Flex-Net. Les portes et les boîtes d'encastrement sont commandées séparément. Les boîtiers offrent de l'espace pour les modules internes de contrôle du hall d'entrée et sont disponibles avec des portes rouges ou noires.

Les BB-5008 et BB-5014 sont compatibles avec :

- FX-4009-12N et FX-2009-12NDS (Flex-Net)

Le BB-5008 est un boîtier de centre de contrôle de lobby capable d'accueillir une grande unité de contrôle principale FX-4009-12N et FX-2009-12NDS qui supporte 2 modules d'annonciateurs internes tels que IPS-2424DS, FDX-008W/KI, RAX-1048TZDS, etc. En outre, le BB-5008 permet 4 empreintes pour le montage de modules de contrôle de

Caractéristiques

- Boîte arrière en acier laminé à froid de calibre 16
- La porte est fabriquée en acier de calibre 14
- Toutes les portes d'armoires sont équipées d'une fenêtre en Lexan® ignifugé.
- Comprend la serrure universelle CAT-30 et 2 clés
- Toutes les portes de l'armoire sont articulées sur le côté gauche de la boîte d'encastrement et peuvent facilement être déplacées sur le côté droit si nécessaire. Cela permet d'ouvrir les portes et de permettre à l'opérateur d'accéder à tous les écrans dans les installations à plusieurs armoires.

vestibule audio, de modules de contrôle de vestibule de pompiers et de modules d'annonciateurs internes. L'armoire peut contenir jusqu'à 24 batteries AH.

Le BB-5014 est un boîtier de centre de contrôle de hall d'entrée capable d'accueillir une grande unité de contrôle principale FX-4009-12N et FX-2009-12NDS qui prend en charge 2 modules d'annonciateurs internes tels que IPS-2424DS, FDX-008W/KI, RAX-1048TZDS, etc. En outre, le BB-5014 permet 10 empreintes pour le montage de modules de contrôle du hall audio, de modules de contrôle du hall des pompiers et de modules d'annonciateurs internes. Le BB-5014 peut également accueillir un annonciateur graphique à la place de ces modules. L'armoire peut contenir jusqu'à 24 batteries AH.



Renseignements de commande

| Modèle | Description |
|---------------------------|--|
| Boîtiers | |
| BB-5008 | Boîtier du centre de contrôle du hall d'entrée (36 po H x 30 po L x 7 po P). Supporte 8 empreintes de modules. P). Supporte 8 empreintes de modules. |
| BB-5014 | Boîtier du centre de contrôle du hall d'entrée (60 po H x 30 po L x 7 po P). Prend en charge 14 empreintes de modules. |
| Portes (optionnel) | |
| DOX-5008MB | Porte en métal noir pour BB-5008-Black |
| DOX-5008MR | Porte en métal rouge pour BB-5008-Red |
| DOX-5014MB | Porte en métal noir pour BB-5014-Black |
| DOX-5014MR | Porte en métal rouge pour BB-5014-Red |
| Kit de montage | |
| CCH-5008-ANNUNKIT | Kit de montage pour les configurations de l'annonciateur BB-5008. Un par boîtier BB-5008. |
| CCH-5008-PANELKIT | Kit de montage pour les configurations de panneaux BB-5008. Un par boîtier BB-5008 |
| CCH-5014-ANNUNKIT | Kit de montage pour les configurations de l'annonciateur BB-5014. Un par boîtier BB-5014. |
| CCH-5014-PANELKIT | Kit de montage pour les configurations de panneaux BB-5014. Un par boîtier BB-5014. |